

ACTIVEPLATE 2012

FINALIDADE:

- Para ativar chapas de alumínio positivas termo endurecidas. Remove tintas secas, gorduras, oleosidade e leves oxidações. Ativa as áreas de imagem e não imagem.

MODO DE USAR:

- Agitar antes de utilizar. Aplicar o produto sobre a chapa com auxílio de uma esponja litográfica. Remover com água antes de reiniciar a impressão, para que o produto não contamine a solução de molha e nem cause danos à rolaria e blanqueta.

CUIDADOS:

- Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
- Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

ARMAZENAGEM:

- Conservar a embalagem fechada em ambiente seco e fresco.

APRESENTAÇÕES:

- 1L.

Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico